





**Комплект поставки**


1. Базовый модуль БАС с микрофонной гарнитурой и двумя ключами, ... 1 шт.
2. Блок усилителя мощности БУМ-1 с соединительным кабелем и двумя ключами, ... 1 шт.
3. Блок усилителя мощности БУМ-2 с соединительным кабелем и двумя ключами, ... 1 шт.
4. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации, паспорт, 1 шт.

**Формулировка заказа**

При заказе указывается наименование, тип, количество приборов. Для реализации четырехзонной схемы оповещения необходимо заказать БАС РЕЧОР с установленным модулем коммутации зон.

**Пример:** Приборы автоматического речевого пожарного оповещения РЕЧОР для однозональной схемы оповещения с номинальной мощностью оповещения 400 Вт:


1. Базовый модуль БАС ..... 1 шт.
2. Блок усилителя мощности БУМ-1 ..... 1 шт.
3. Блок усилителя мощности БУМ-2 ..... 3 шт.



**Примечание:** возможно включение до шести БУМ-1 или БУМ-2

**Примечание:** для реализации четырехзонной схемы оповещения необходимо использовать базовый модуль БАС РЕЧОР с установленным в нем модулем коммутации зон.

**Схема подключения прибора БАС при четырехзонном оповещении**



**Гарантийный срок:** 12 месяцев со дня продажи.

Изделия постоянно улучшаются. Конкретный тип поставляемого изделия может отличаться от описанного выше

Адрес: г. Мытищи М, О, ул. Силикатная, д.36 Почтовый адрес: 141013, г. Мытищи Московской обл. а/я 15.  
 Телефон/факс: (495) 583-24-79; 583-16-78; 583-19-11 e-mail: general@watson.ru web-site. www.watson.ru  
 13.10.2006 **Приборы автоматического речевого пожарного оповещения РЕЧОР** стр. 2 из 2